

## Инструкция пользователя USB flash drive Meteor

### Комплектация:

- USB 2.0 flash drive Meteor
- Инструкция пользователя

### Особенности продукта:

- Совместим с USB 2.0 и USB 1.1
- Функция защиты данных паролем
- Надежное хранение информации более 10 лет
- Гарантия 1 год
- Размеры: Д54хШ16хВ8 (мм)

### Операционные системы

Поддержка операционных систем Windows® Vista/XP/2000/Me, Mac® OS 9.0 и выше и Linux® kernel 2.4 и выше без установки специального драйвера. Поддержка ОС Windows® 98 с установкой драйвера.

**Системные требования:** Pentium II 300 МГц (или выше) с портом USB 2.0 или 1.1.

### Подключение устройства к компьютеру

- Вставьте USB устройство в соответствующий USB разъем на вашем компьютере.
- Операционная система автоматически обнаружит новое устройство и произведет все необходимые установки.
- Если у вас на компьютере установлена ОС Windows 98, вам необходимо установить драйвер, который вы можете загрузить на сайте [www.digitex.ru](http://www.digitex.ru). Установите драйвер до подключения устройства к компьютеру.

### Функция защиты данных паролем

Для защиты данных паролем, загрузите специальную утилиту на сайте [www.digitex.ru](http://www.digitex.ru). Программа поможет разбить ваш USB flash drive на 2 диска, доступ к одному из которых может быть защищен паролем.

### Примечания:

- Если светодиодный индикатор, расположенный на устройстве, мигает, это означает, что устройство работает в режиме записи или чтения информации. Никогда не отсоединяйте устройство в момент чтения или записи информации, так как это может привести к повреждению устройства или потере информации.
- Не оставляйте устройство (USB flash drive) под воздействием прямых солнечных лучей на длительное время. Не оставляйте USB flash drive рядом с устройствами с высоким электромагнитным напряжением, т.к. это может привести к поломке устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности или разбирать USB flash drive. В случае неисправности, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Если у Вас возникнут другие вопросы по поводу установки и использования данного устройства, вы можете задать их по адресу [info@digitex-europe.com](mailto:info@digitex-europe.com).

### Гарантия

Гарантийный период 1 год с даты покупки. Устройство может быть возвращено продавцу, если были обнаружены производственные дефекты. Обмен и возврат устройства возможен только при наличии оригинального чека. Настоящая гарантия не распространяется на текущий износ изделия или на повреждения, вызванные неправильным использованием, эксплуатацией с нарушением правил или небрежностью. Компания Digitex не несет ответственности за косвенный, прямой или дополнительный ущерб, возникший по причине несоблюдения гарантийных требований или по иным другим причинам. Ответственность ограничивается ремонтом или заменой продукта.